

ファンコントロールカード設定マニュアル (ラックマウントシャーシ製品共通)

- ・ファンコネクタはCN1～CN7まで、全部で7箇所接続可能です。
- ・CN1～CN7のコネクタには、それぞれ対になるJ1～J7までのジャンパがあります。(図1参照)
- ・ファンコネクタを接続する際は、対になる同番号のジャンパをショート(ピンを挿す)する必要があります。
- ・逆にファンコネクタを接続しない場合は、同番号のジャンパをオープン(ピンを挿さない)にしてください。
- ・FANFAIL LEDケーブル(フロントLED部から)のコネクタを図1右下の白い個所に接続してください。
(工場出荷時には接続されています。)
- ・ファンが正常に動作しているときは、FANFAIL LEDは緑色に点灯します。
- ・ファンが止まったり、ファンコントロールカードの設定が正しくないとFANFAIL LEDは赤く点灯いたします。

※上記の接続は、工場出荷時には既に設定済みです。
お客様の方でファンを増設する場合などは、上記の手順に従って設定してください。

※コネクタとジャンパの設定が間違っておりますと、エラーアラームが鳴ってしまい
正しく動作しませんのでご注意ください。

図1

